

# PRODUKTINFO

**GP Batteries**

## Universalladdare digitalkamerabatterier

### Nyhet våren 2005!

GP Digital Camera Universal Lithium Ion laddare är framtagen för 3,6V och 7,2V Lithium Ion batterier för digitalkameror från Canon, Casio, Fuji, GP, Kodak, Konica, Kyocera, Minolta, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Polaroid, Ricoh, Sharp, Sony och Toshiba.

Laddkabel för laddning i bil ingår så laddaren är perfekt att ha med på resan, då man ofta tar mycket foton!

#### Egenskaper:

- Exakt spänningsavkänning vid slutladdning
- Toppladdning håller batteriet fulladdat
- LED indikator anger laddningsläge
- Automatisk 3,6V/7,2V detektion med LED indikation
- Timer-skydd
- Överladdningsskydd
- Säkerhetsdetektering mot felaktiga batterier
- Laddkabel för laddning i bil ingår

#### LADDNINGSTIDER

batterikapacitet	laddningstid
600mAh	~ 80 min
1000mAh	~ 150 min
1400mAh	~ 180 min
1800mAh	~ 240 min



#### Artikelnummer

202057

#### Benämning

GP Digital Camera Universal Li-Ion Charger

#### Mått på laddaren

Längd: 117 mm, bredd 66 mm, höjd 35mm



Laddkabel för laddning  
i bil ingår

Kamera	Modell	Batteri	Artikel nr.	Kamera	Modell	Batteri	Artikel nr.
Canon	S100/S110/S200/S230/S300/S330/S400/S410/S500	NB-1L, VCL003	353001	SONY	CCD-SC5/CCD-SC SERIES/CCD-TR1/TR200/TR215/TR3/TR300/TR3000/TR3300/TR416/TR500/TR516/TR517/TR57/TR67/TR818/TR87TR910/TR917/TR930/TR940/TRT97/TRV119/ TRV15/TRV16/TRV215/TRV25/TRV3000/TRV315/RV35/TRV36/TRV37 H18/TRV4/TRV41/TRV43/TRV46/TRV51/TRV517/TRV57 H18/TRV58/TRV615/TRV62/TRV65/TRV66/TRV67/TRV68/TRV715/TRV716/TRV72/TRV720TRV75/TRV78E/TRV81/ TRV815/TRV82/TRV85/TRV87/TRV88/TRV93/TRV95/TRV98/TRV99/DCM-M1/DCR-SC100/TR7000/TR7 SERIES/TRU47E/TRV103/TRV110/TRV120/TRV130/TRV310/TRV315/TRV320/TRV510/TRV520/ TRV525/TRV7/TRV720/TRV820/TRV9/TRV900/TV900/TV900E/VX1000/VX2000/VX700/VX9 SERIES, DSC-CD250/CD400/CD-D700/D770, DSR-200/300/PD100A, GV-A500/A500E/D200/D800, MVC-CD1000/FD5/FD51/FD7/FD71/FD73/FD75/FD81/FD83/FD87/FD88/FD90/FD91/FD92/FD97, PLM-100, HDR-FX1,	353001	
Canon	S100/S110/S200/S230/S300/S330/S400/S410/S500	NB-1LH, VCL003	353001				
Canon	Elura 40MC/50, Optura 400/500 Camcorders & S30/S40/S50/S60/S70 Digital Cameras	NB-2L, VCL004	353012				
Canon	ELURA 40 MC/IXY DV3/MV5i MC	NB2F12 NIL	353012				
Canon	Canon PowerShot G1/G2/G3/G5/BP-511/512/522/535	VCL002/005	353003				
Casio	EX-S1/S2/S3/M1/M2/Z3/Z4	NP-20, VAL001	353019				
Casio	EXILIM EX-Z3, QV-R3, QV-R4	NP-30, VFL001	353019				
Fuji	FinePix 402/F700/F410/F601/F610/F610 Zoom/F700 Zoom/F710/F810/F455	NP-40, VFL004	12956/ 12946/12947/ 12958/353012/ 353025				
Fuji	FinePix 50i/601/F401/F401/F410/F601/F601Z/F601 Zoom/F700 NP-60	VFL001	353013				
Fuji	4900Zoom, MX-1700/2700/2900	NP-80, VFL002	353007				
Fuji	MX600/MX-600/MX-600X/MX700	NP-100, VFL003	353008				
Kodak	DC4800 Zoom/KLIC-3000	NIL	353017	SONY	DCR-HC18/HC20/HC30/HC40/HC65/HC85 CCD-SC5/TR1/TR200/TRU47E/TR300/TR3000/500/517/910/940/V62/TRV119/615/15/16/25/36/37Hi8/4/3000/41/43/46/51/57Hi8,MVC-FD85/FD90/FD95	NP-F720/F730, NIL	354012
Kodak	EasyShare DX6490/DX7630/DX7590/KLIC-5000	NIL	353013				
Konica	KD-400Z/Digital Revio KD-500Z/DiMAGE G500/DiMAGE G530/Revio KD-310Z	DR-LB4, VKL001	353017	SONY	Hdr-fx1, Dcr-vx2100/1000e, Ccd-tr3, Ccd-sc5	NP-F930, NIL	354008/13006
Minolta	Dimage X/Xg/Xt	NP-200, VML001	354025				
Nikon	Coolpix Models: 5700/5000/4500/4300/995/885/880/775	EN-EL1, VNL001	353010	SONY	DCR-TR 7000/7100/8100/8000/110/120/125/130/210/210E/220/TRV 235/310/320/410/420/5/510/520/620/7/7000/7100/720/820/890/9/900, DCR-VX 2000, DSR-PD 150	NP-F950/F960, NIL	354043/35400
Nikon	Coolpix 2500/3500/SQ	EN-EL2, VNL002	353018				
Olympus	CAMEDIA C-5000 Zoom/C-60ZOOM/C-7000/C70 Zoom/C-760 Ultra Zoom/C-765 Ultra Zoom/C-770 Ultra Zoom/u-15 DIGITAL/u-20 DIGITAL/u-25 DIGITAL/u-30 DIGITAL/X-1/X-2/X-3(Japan), CAMEDIA X-500/D-590 Zoom (US)/C-470 Zoom (Euro) i:robe IR-500 DIGITAL 500/Stylus 300/400/410 Digital/C-50/u-410 DIGITAL	DB-L10, VYL001	353021	SONY	DCR-VX1000 & DCR-VX700	NP-F730H, NIL	354008/13006
Panasonic	SV-AV10/AV20/AV30	CGA-S301A, NIL	353013				
Panasonic	Panasonic Lumix DMC-LC5/LC40	CGR-S602, VPL004	353015	SONY	CCD-TRV108/TRV118/TRV128/TRV138/TRV308/TRV318/TRV328/ TRV338/TRV608, DCR-DVD100, DCR-DVD101/200/201/300/301/PC100/101/105/110/115/120BT/330/9, DCR-TRV10/11/140/17/18/19/20/22/230/240/25/250/260/27/280/30/33/330/340/350/360/38/39/460/480/50/530/6/70/730/740/8/80/830/840/950, DSC-F707/F717/F828/S30/S50/S70/S75/S85, DSR-PDX10, GV-D1000, MVC-CD200/250/300/350/400/500	NP-FM50, VSL002	354014
Panasonic	NV-GS10/NV-GS100K/NV-GS10EG/NV-GS10EGA/NV-GS10EGR/NV-GS10EGS/NV-GS30/NV-GS30B/NV-GS40/NV-GS40B/NV-GS50/NV-GS50B/NV-GS50K/NV-GS55/NV-GS55K/NV-GS70/NV-GS70B/NV-GS70K/PV-GS120/PV-GS200/PV-GS33/PV-GS50/PV-GS50S/PV-GS55/PV-GS70/VDR-M30/VDR-M30K/VDR-M50/VDR-M70	VW-VBD21, NIL	354002				
Pentax	Digimax U-CA3/Optio 330/330RS/430/430RS/450/550	D-LI2, NIL	353013	SONY	DSC-F77/FX77/P2/P3/P5/P7/P9	NP-FC10, VSL004	354023
Pentax	Optio 330/430/450/550	D-L12, NIL	353013				
Pentax	Pentax Optio 450/550	D-L17, VPEL002	353024				
Pentax	Pentax Optio S/SV/S4/S4i/S5i/X	D-L18, VPEL001	353023	SONY	DSC-P1/P20/P30/P50/P55/P505/F505/F505V/F50V/F55/S30/PC1/PC2/PC3/PC4/PC5/PC6/PC9/PC110/TRV1/TRV6/TRV8/TRV10/TRV11/TRV17/TRV20/TRV30/TRV130/TRV230/TRV330/TRV530/TRV730/TRV830/TRV900/VX2000/TRV58/TRV68/TRV88/TRV98/TR818/CCD-CR1	NP-FS11, VSL003	35402
Ricoh	Caplio RR10/Kodak EasyShare One	DB-40, NIL	353013				
Ricoh	Caplio G3S/G4 wide/RR10/RR10/RR30/RX/GX	DB-43, NIL	201006/ 201025/ 201036/ 201041/ 201049/ 202013/ 202042/ 202053/ 202050				